

取扱説明書

保証書・設置説明書・カンタンご使用ガイド・適温調理クッキングガイド 別添付

日立IHクッキングヒーター

家庭用

F8シリーズ 2口[H+ラジエントヒーター 鉄・ステンレス対応

型式 HT-F8WFS HT-F8WS HT-F8FS レンジフードファン連動 HT-F8S HT-F8



このたびは日立IHIクッキングヒーターをお買い 上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いく ださい。

お読みになったあとは、保証書、設置説明書、カンタン ご使用ガイド、適温調理クッキングガイド、DVDと ともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6~9 をお読みいた だき、正しくお使いください。



初めてお使いのとき や、お困りになった ときは、 同梱の DVD も 是非ご覧ください。

DVDを再生できる環境で 〈料理集・調理のこつ付〉 お使いください。

はじめにお読みください ●→ P.00 は主な説明のあるページです。

もくじ

ご使用の前に

●各部のなまえ・操作パネル・別売品 · · · · · · 4 ●安全上のご注意 · · · · · 6

大火力 左・右IHヒーター

●鉄やステンレス鍋加熱で3.0kWの大火力だから、 おいしく調理できます。

鍋の形状や重さによって火力が弱くなることがあります。

→ P.10

鍋の加熱が早いので、料理の仕上がり具合を見ながら火力・ 時間を調節してください。 → P.17

IH加熱の原理(イメージ図) (結晶化ガラス) Hコイル 磁力(磁力線) IHとはInduction Heatingの略で、日本語では 電磁誘導加熱といいます。トッププレート下のIH コイルに電流を流し、磁力(磁力線)によりトップ プレート上に置いた金属鍋自体を発熱させます。

適温調理 (別添付の適温調理クッキングガイドで60種類のレシピがご覧になれます)

「安全上のご注意」(→P.6~9) をお読みいただき、正しくお使いください。

●光&4温度センサーで予熱も加熱も鍋底の温度変化に合わせて 火力を制御。設定した目安温度で最大約45分間調理できます。 適温調理メニューには、「揚げ物」「焼き物」「いため物」「卵焼き」があります。 → P.18~23



過熱水蒸気ビッグオーブン

- ●過熱水蒸気で余分な脂、塩分を落とすヘルシーメニュー。 → P.36、37 (「切身・干物」「鶏・野菜」)
- ●過熱水蒸気で「揚げ物温め」。→P.36、37
- ●さんま5尾を一度に、約26cm(10インチ)のピザも丸ごと焼ける。
- ●下ヒーターはね上げ構造でお手入れ簡単。 手が入らなかったオーブン庫内の底面がふけます。



光センサー

●高感度サーモパイル式光センサーが、鍋底の温度をダイレクトに検知。 光センサーや鍋底が汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。 汚れや異物を取り除いてからご使用ください。 (→ P.49)

節電モード

●総消費電力を2段階に切り替えるなどの設定ができます。さらに、設定時には音声でお知らせ。

使いかた

■ [III] クッキングヒーターでの調理の手順・・・・・・・12■ 消費電力と安全機能について・・・・・・・14
ヒーターで調理する
●ヒーターの使いかたのポイント・・・・・・・15
お好みの火力で調理する
●ゆでる、煮る、蒸す、焼く、いためる、温める・・・・・ 16
メニューを選んで調理する
●揚げる (適温調理)・・・・・・・・・・18
●煮込み (便利メニュー)・・・・・・・24
●湯沸かし (便利メニュー)・・・・・・・・・25
● 場ける (週温調理) 18 ●焼く・いためる(適温調理) 20 ●煮込み (便利メニュー) 24 ●湯沸かし(便利メニュー) 25 ●炊 飯 (便利メニュー) 26 ●保 温 (便利メニュー) 28
(お好みの火力で調理する)
●温める・・・・・・29
オーブンで調理する
●オーブンの使いかたのポイント・・・・・・・30
メニューを選んで調理する
●魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物・・・・・・・32●ピザ、グラタン、鶏・野菜・・・・・・・34
● はず、グラダブ、鶏・野菜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「手動コースを選んで調理する
●トースト、魚焼き・・・・・・・・・38 ●オーブン調理・・・・・・40
●オーブン調理 ······ 40
●追加焼きをする・・・・・・・・・・・・42
いろいろな機能を使う
いろいろな機能を使う ●タイマー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●音声の聞き直し・音量切り替え・・・・・・・・ <i>4.</i> 4
●メロディーとブザーの切り替え・・・・・・・・・45
●メロディーとブザーの切り替え・・・・・・・・45 ●レンジフードファン連動・・・・・・・45 ●節電モード・・・・・・・・・46
●排気カバー、排気口ポケット・・・・・・・48

お手入れ

お困りのときは

トッププレート、プレートワク、光センサー・・・・・・・4過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿・オーブンドア・パッキン・5オーブン庫内・・・・・・・・・・5	0
 ■電源について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6 7 7 8 8 9 9
●仕 様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6.5 ●保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6.5	2 2


●「ご相談窓口」・・・・・・・・・・・・・・・・・63


●前面操作パネル・吸気口・・・・・・・・・・・・48

仕様・その他

各部のなまえ・操作パネル・別売品

- ●イラストは、トッププレート幅75cm・レンジフードファン連動で説明しています。
- P.00 は主な説明のあるページです。





火力、メニュー、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。


●火力など設定後、約10秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。


設定内容や運転状態を表示部に表示します。

安全のために通電を停止します。

再度通電したい場合は、水をふき取り操作手順をもう一度繰り返してください。 → P.55、61

前面操作パネル オーブン





オーブン 弱中強 節電 切 運転 弱仲機 仕上がり/火力/温度 中央ヒーター チャイルド 音声 ロック ロック 聞き直し (3秒押し) (3秒押し) 音器(3秒押し)

オーブン表示部

オーブン操作部

オーブンで調理をする → P.30~42

メニューまたはコース、火力、タイマーの設 定、通電スタート・切を行います。

●メニューまたはコース、火力など設定後、約3分以内 に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態をオーブン表示部に表示します。

オーブン庫内をクリーニングする → P.52

オーブンの庫内をクリーニングします。

●クリーニングのときは、過熱水蒸気用水タンク、焼 網、受皿を外してください。

雷源スイッチ

電源の入・切を行います。

●電源を入れたままスタートさせずに約10分間放置 すると、自動的に電源が切れます。

操作をロックする →P.44

全ての操作または、中央ヒーターのみの操 作をロックします。

- ●ロックの設定・解除はチャイルドロックボタンまたは 中央ヒーターロックボタンを約3秒間押します。
- ●設定内容は電源を切っても記憶しています。

音声を使う → P.44

音声ガイドを聞き直します。 音量の変更や消音をします。

レンジフードファンの操作をする → P.45

レンジフードファンの操作を行います。

(レンジフードファン連動のみ)

節電モード → P.46、47

総消費電力の上限を抑えます。

見旧	=	
刀山	冗	田田

推奨天ぷら鍋(HT-N50) (2011年12月現在)

希望小売価格 : **2.730円**(税抜2,600円)

部品番号 : HT-C20TWS 010



部品の交換・追加購入 2011年12月現在 部品名 部品番号 希望小売価格 HT-E9TS 008 1,575円 (税抜1,500円) 焼縄 (消耗部品) HT-B10TS 007 2,520円 (税抜2,400円) 受皿 (消耗部品) 水タンク(過熱水蒸気) (消耗部品) │ HT-D20TS 010 │ 1,365円 (税抜1,300円) タンクフタ(過熱水蒸気) (消耗部品) HT-D20TS 031 1,365円 (税抜1,300円) HT-F9TS 004 4.830円 (税抜4.600円) オーブンドア(シルバー) オーブンドア(ブラック) HT-F8 002 4,830円 (税抜4,600円) パッキン(上・下)(オーブンドア) HT-F9TS 028 1.050円(税抜1.000円)

日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。